

Montering af døre og skuffer i samme skillerum.

Døre:

Der skal bores et 5 mm hul i de eksisterende huller, hvor beslaget skal monteres. Hold en klods eller lignende mod skabet når der bores for at modvirke at hullet flosser.

Skuffer:

Der skal IKKE bruges andre skruer til skufferne, hvis der er tale om MISTRAL.

Ved MISTRAL AIR, medfølger der skruer i skabet.

Mounting of doors and drawers in the same divider.

Doors:

Drill a 5 mm hole in the existing hole, where the bracket is to be mounted. Hold a wooden block or something similar at the other side of the divider in order to avoid fray of the hole.

Drawers:

MISTRAL – use the screws, which are delivered together with the drawers.

MISTRAL AIR - screws are delivered together with the MISTRAL AIR cabinet.

Montage von Türen und Schubladen in der selber Trennwand.

Türen:

Bohren Sie ein Loch \varnothing 5 mm, genau da wo Sie die Beschläge montiert möchten. Um zu vermeiden dass, das Loch ausfranst, halten Sie ein Holzklötz auf der anderen Seite der Trennwand.

Schubladen:

MISTRAL – Verwenden Sie **nur** die mitgelieferten Schrauben.

MISTRAL AIR – Die Schrauben für die Schubladen werden zusammen mit den MISTRAL AIR Korpus geliefert.